


PRIME LESSONS

By the Makers of EV3Lessons



SOFTWARE EN FIRMWARE INSTALLEREN OP SPIKE PRIME EN ROBOT INVENTOR

DOOR SANJAY EN ARVIND SESHAN


VERTAALD ROY KRIKKE EN HENRIËTTEVAN DORP

LESDOELSTELLINGEN

- Leer hoe u SPIKE Prime en Robot Inventor kunt updaten





EERSTE GEBRUIK



- Sluit uw SPIKE Prime of Robot Inventor aan op uw computer met behulp van de USB-kabel voor OS-updates
- De software maakt automatisch verbinding met de steen als je USB gebruikt
- Opmerking: Als u de iOS-, Android- of Chromebook-versie van de software gebruikt, moet u mogelijk de eerste keer verbinding maken met uw Hub via een computer om de firmware op de Hub bij te werken. Latere updates zijn eventueel mogelijk via Bluetooth. [Dit proces wordt mogelijk bijgewerkt.]


INSTALLEER DE NIEUWSTE SOFTWARE

- **SPIKE Prime:** <https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-prime/software>
- **Robotuitvinder:** <https://www.lego.com/en-us/service/device-guide/mindstorms-robot-inventor/>
- U kunt vanuit de app controleren op SPIKE Prime-software-updates
 - Klik op het Help-menu in een project en controleer op updates
- Er is geen gelijkwaardige keuze in Robot Inventor (u wordt gevraagd om eventuele updates of u kunt de app store bezoeken)




CONTROLLEREN WELKE SOFTWAREVERSIE U GEBRUIKT

- Klik in SPIKE op de SPIKE-knop en selecteer Info
- In Robot Inventor klik je op MINDSTORMS en selecteer je Over




SPIKE Prime




Robotuitvinder

HET HUB-BESTURINGSSYSTEEM BIJWERKEN

- Als er een update voor SPIKE Prime of Robot Inventor beschikbaar is, krijgt u een pop-up waarin staat dat u dit moet doen



SPIKE Prime



Robotuitvinder

INSTALLEER HET NIEUWSTE HUB-OS

- Wanneer een nieuw Hub-besturingssysteem beschikbaar is, verschijnt er een knop met het label Update naast het huidige Hub-besturingssysteem in het Hub Dashboard
- Mogelijk ziet u ook een pop-up aan de rechterkant van het scherm die aangeeft dat er een Hub OS-update beschikbaar is
- Koppel de hub nooit los terwijl de update bezig is

SPIKE Prime
Hub OS: 1.0.0.30 [Update](#)
100 pct

Hub OS update available [DISMISS](#) [UPDATE](#)

SPIKE Prime
Hub OS: 1.0.3
100 % [DISCONNECT](#)


DASHBOARD MANAGE PROGRAMS

Yaw: -88 Pitch: 9 Roll: 0 TILT ANGLE ▾


A 10 ▾ B 4 CM ▾
C 29 ° ▾ D 351 ° ▾
E 158 ° ▾ F 29 ° ▾

CONTROLLEREN WELKE HUB OS-VERSIE U GEBRUIKT

- Om te controleren welke versie van de firmware u gebruikt, kunt u vanuit een projectbestand op het kleine Hub-pictogram in SPIKE Prime of Robot Inventor klikken
- U komt nu op het Dashboard waar u linksboven de firmwareversie kunt zien.




SPIKE Prime




Robotuitvinder

HERNOEMEN VAN DE HUB

- De eerste keer dat u uw Hub-besturingssysteem bijwerkt, wordt u gevraagd de naam van uw Hub te wijzigen
- Daarna kunt u de naam van uw Hub wijzigen door op het kleine Hub-pictogram in een project te klikken en naar het Hub Dashboard te gaan
- Klik in het SPIKE Prime- of Robot Inventor Dashboard rechtsboven op de drie stippen en




SPIKE Prime



Robotuitvinder

PRIME LESSONS

By the Makers of EV3Lessons



HOE DEZE LESSEN TE GEBRUIKEN

DOOR SANJAY EN ARVIND SESHAN

VERTAALD ROY KRIKKE EN HENRIËTTE VAN DORP