


УРОКИ ПО SPIKE PRIME

By the Makers of EV3Lessons



ПРОСМОТР ЗНАЧЕНИЙ ДАТЧИКОВ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN



ЦЕЛЬ УРОКА


- Узнаем, как просмотреть значения датчиков на SPIKE Prime.



ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНЫ ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ?

- Значения датчиков могут :
 - Использоваться, чтобы помочь программе быть полезнее (не угадывать).
 - Использоваться, чтобы помочь программе быть точной.
 - Использоваться для отладки кода, а также для выявления проблем и ошибок.
- У SPIKE Prime нет экрана, но вы можете просматривать значения датчиков с помощью Панели Управления Хаба.

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ХАБУ



- Для просмотра любых значения датчиков необходимо сначала подключиться к Хаббу.

